

Hyperterminal

1. **Hyperterminal starten:** Start -> Programme -> Zubehör -> Kommunikation -> Hyperterminal

2. Neue Verbindung erstellen



3. Schnittstelle wählen



4. Übertragungseigenschaften einstellen

